

MACRODER

YOUR NEXT MACRO RAIL





MACRODER

YOUR NEXT MACRO SLIDER

PRECISO

El carril micrométrico MACRODER garantiza el máximo control del movimiento de la cámara fotográfica, para darte un resultado con una precisión absoluta. Los casquillos anti-fricción favorecen un movimiento suave para tener un control absoluto en el enfoque y en la profundidad de campo reducida.

ESTABLE

Los cuatro tirantes garantizan la estabilidad de la imagen y exaltan la robustez del carril micrométrico MACRODER: fabricado totalmente de metal mecanizado a partir del sólido, con una atención especial a los detalles, garantiza su duración en el tiempo.

PRÁCTICO

El carril micrométrico MACRODER es práctico: cabe cómodamente en un bolso de fotógrafo. Sus dimensiones reducidas (248x120x64 mm) y los 940 g de peso, lo convierten en tu compañero ideal ¡para tu macro pasión!



El mecanismo de dos bloques garantiza el sentido práctico del carril: el bloque inferior (fijación en trípode) es totalmente independiente del bloque superior (fijación en cámara fotográfica)



El control en la profundidad de campo reducida, típica de la fotografía Macro, se lleva a cabo con precisión gracias a un eje de 246 mm totales, con un paso de avance mínimo de 0.15 mm (una vuelta entera equivale a 3 mm)





PESO: 940 gramos

DIMENSIONES: 248x120x64 mm

FIJACIÓN EN EL TRÍPODE: 1/4" y 3/8"

FIJACIÓN EN LA CÁMARA FOTOGRÁFICA: 1/4"

ALEJAMIENTO MÍNIMO: 0.15 mm (una vuelta completa 3 mm)

ALEJAMIENTO TOTAL: 246 mm totales

DESENGANCHE RÁPIDO DEL BLOQUE DE LA CÁMARA FOTOGRÁFICA PARA UNA COLOCACIÓN RÁPIDA

MATERIAL: cuerpo de aluminio – barras de acero

CAPACIDAD MÁXIMA: 25 kg

ENGANCHE EN LA CÁMARA



El carril MACRODER está equipado con el enganche clásico de 1/4" para cámaras fotográficas. En la parte inferior, un práctico tornillo de ranura recta permite fijar el enganche en la cámara fotográfica.

DESENGANCHE RÁPIDO INFERIOR



Para desenganchar y regular rápidamente el bloque inferior, desenrosque el desenganche rápido.

DESENGANCHE RÁPIDO SUPERIOR



Pour décrocher et régler avec vitesse le bloc inférieur, dévisser le décrochage rapide.

ENGANCHE EN EL TRÍPODE



Para enganchar MACRODER en su trípode, puede utilizar el orificio de 1/4" o el de 3/8"

REGULACIÓN FINA



Para la regulación fina, utilice el regulador (ejemplo: si se gira desde el número cero hasta el número uno, se obtiene un desplazamiento de 0,15 mm).