

MACRODER

YOUR NEXT MACRO RAIL





MACRODER

YOUR NEXT MACRO SLIDER

PRÉCIS

Le plateau micrométrique MACRODER garantit le plus grand contrôle du mouvement de l'appareil photo, pour vous permettre d'obtenir un résultat d'une précision absolue. Les bagues antifriction favorise la souplesse du mouvement afin d'avoir un contrôle absolu de la mise au point et de la profondeur de champ réduite.

STABLE

Les quatre tirants garantissent la stabilité de l'image et exaltent la robustesse du plateau micrométrique MACRODER : entièrement fabriqué en métal et usiné dans la masse, avec un grand soin du détail qui garantit sa durabilité.

PRATIQUE

Le plateau micrométrique MACRODER est pratique : il se range facilement dans un sac de photographes. Ses dimensions réduites ((248x120x64 mm) et son poids de 940 g en feront votre compagnon idéal pour partager votre passion pour la macro !



Le mécanisme a deux blocs garantit la praticité du plateau : le bloc inférieur (fixation du trépied) est totalement indépendant du bloc supérieur (fixation de l'appareil photo)



Le contrôle sur la profondeur de champ réduite, caractéristique de la photographie Macro, est effectué avec précision grâce a un axe de 246 mm au total, avec un degré d'avancement de 0.15 mm minimum (un tour entier équivaut a 3 mm)





POIDS : 940 grammes

DIMENSIONS : 248x120x64 mm

FIXATION AU TRÉPIED : 1/4" et 3/8"

FIXATION A L'APPAREIL PHOTO : 1/4"

DÉPLACEMENT MINIMUM : 0,15 mm (un tour complet 3 mm)

DÉPLACEMENT TOTAL : 246 mm au total

DÉCROCHAGE RAPIDE DU DISPOSITIF DE FIXATION DE L'APPAREIL PHOTO

POUR PERMETTRE UN POSITIONNEMENT RAPIDE

MATÉRIAU : corps en aluminium – barres en acier

CHARGE ADMISSIBLE : 25 kg

FIXATION À LA CAMÉRA



Le plateau MACRODER est fourni avec la fixation classique de 1/4" pour caméras. Sur la partie inférieure, une vis à tête fendue pratique permet de fixer la fixation à la caméra.

DÉCROCHAGE RAPIDE INFÉRIEUR



Pour décrocher et régler avec vitesse le bloc inférieur, dévisser le décrochage rapide.

SGANCIO RAPIDO SUPERIORE



Pour décrocher et régler avec vitesse le bloc inférieur, dévisser le décrochage rapide.

FIXATION AU TRÉPIED



Pour accrocher MACRODER à votre trépied vous pouvez utiliser le trou de 1/4" ou celui de 3/8"

REGOLAZIONE FINE



Pour le réglage fin utiliser le bouton rotatif indiqué (exemple : en tournant du numéro zéro au numéro un on aura une translation de 0.15 mm).